



AJUSTE Y LIMPIEZA DEL CABEZAL DE CORTE

1. Desmontar el cabezal de corte (portaburiles), quitando el tornillo allen.
2. Quitar los 2 tornillos allen del conector al tornillo sinfín en la parte posterior de la placa deslizante.
3. Desmontar placa deslizante. 50-498 ó 50-499.
4. Limpiar y revisar la placa deslizante
5. Limpiar y revisar la bancada de la placa deslizante
6. Limpiar y revisar la lana de ajuste
7. Quitar tornillo sinfín.
8. Limpiar bronce (donde entra el tornillo sinfín) perfectamente bien (**NO** lubricar)
9. Limpiar tornillo sinfín
10. Montar placa deslizante (**NO** lubricar)
11. Ajustar placa deslizante
 - Poner la placa deslizante en la parte media de la bancada
 - Aflojar las contratuercas de ajustadores de lana allen.
 - Ajustar los tornillos allen uno por uno empezando por el más cercano al disco, y apretar la contratuerca antes de ir al siguiente ajustador.

EL AJUSTE DE LA PLACA QUEDA CONCLUIDO SI LA PLACA NO TIENE JUEGO LATERAL Y SE PUEDE DESLIZAR CON UNA MANO

¡ MUY IMPORTANTE SEGUIR LOS PASOS DE LA SIGUIENTE SECUENCIA !

12. Deslizar la placa hacia adentro
13. Llevar el conector entre el tornillo sinfín y la placa deslizante a tope con el bronce
14. Apuntar los 2 tornillos allen de la placa deslizante y centrarlos en los orificios del conector
15. Apretar los tornillos allen manteniendo el conector centrado
16. El proceso de ajuste y limpieza ha concluido

Pro Cut Mexico
Eje 10 Sur 371
Pedregal de Sto. Domingo, Coyoacán
Mexico D.F. C.P. 04369
México

Tel/Fax: 01 (55) 5610 2554

info@procut.com.mx

<http://www.procut.com.mx>